

## Инструкция по установке потолочного экрана для кассетного кондиционера (фанкойла).

1. Прикрепить скобы подвески (4) с помощью болтов и гаек (6) к экрану (5) прорезью вниз. Винты не затягивать.
2. Поднять экран и сдвинуть скобы за корпус кондиционера (1).
3. **По возможности** завести в отверстия скоб (3) штатные болты кондиционера (2) или прикрепить скобы к этим болтам хомутами.
4. Затянуть гайки крепления скоб к экрану.

